

## KUULVENTIILIDE PAIGALDUSJUHEND

Ventiili võib paigaldada igas asendis (horisontaalne, vertikaalne, ...) tingimusel, et see asetatakse nähtavasse ja ligipääsetavasse kohta ning avamis/sulgemis funktsiooni on võimalik lihtsalt ja täielikult läbi viia.

Kui ventiilile pole teisti märgitud, siis ventiili sulgemiseks tuleb käepidet keerata päripäeva, avamiseks vastupäeva.

Kui ventiilile pole teisiti märgitud (noolega, ...), siis vedeliku voolusuund pole oluline.

Süsteem peab olema projekteeritud ja teostatud nii, et see ei põhjusta ventiili tööle liigseid pingeid, mis võivad kahjustada ventiili korpust ja tihendeid ning selle nõuetekohast tööd.

Paigaldustööd tuleb teostada korralike tööriistadega. Tihendusmaterjalid peavad olema valitud sellised, mis garanteerivad ühenduse veepidavuse, kuid ei kahjusta ventiili või liitmikke.

Kui paigaldustööd on lõpetatud, siis tuleb üle kontrollida ventiili veepidavus vastavalt tehnilistele andmetele ja/või asukoha maa paigaldusnõuetele.

Ventiili kuuli ei tohi hoida vahepeelses asendis pikemat aega, et vältida kahjustusi tihenditele.

Kui ventiili ei ole kasutatud pikemat aega, siis võib olla raskusi selle avamisel/sulgemisel. Sel juhul on vaja kasutada „pikendatud“ käepidet.

Selleks, et ventiil ja selle tihendid oleksid heas töökorras, on soovitatav kasutada mudapüüdurit süsteemis.