



**Lindab AS**  
Saha-Loo tee 4  
Jõelähtme vald  
Harjumaa  
Reg.k 10424824

## **H; HV; HU; HN; HF, VHL ÕHUVÕTU/VÄLJAVISKEELEMENDI PAIGALDUS- ja HOOLDUS JUHISED.**

Lähtuvalt kehtivatest ehitusnormidest ja parimast kasutustavast juhime tähelepanu:

1. H ja VHL tüüpi elemendid, mida võib kasutada ka õhuvõtuelemendina tuleks paigaldada õhuvõtul võimalusel nii, et vältida suvel päikesepaistelise ilmaga liigseid soojuskoormuseid ventilatsioonisüsteemile.
2. Õhuvõtu/väljaviskeelemendi suurus tuleb valida nii, et õhukiirus ei ületaks 2 m/s
3. Väljaviskeelemendi ja õhuvõtu vahekaugus peab vältima väljaviskeõhu sattumist õhuvõtu tsooni. Üldjuhul peab nende vahe ületama 10 m
4. Õhuvõtu/väljaviskeelemendi kõrgus katusest peab ületama 0,6 m
5. Kasutades H või VHL elementi õhuvõtuks tuleks valida selle paiknemine õhu saasteallikatest (prügikastid, autoparklad, jne...) võimalikult kaugel.
6. Õhuvõtu/väljaviskeelemendi asukohale esitatavad nõuded sõltuvad õhu saasteklassist
7. Õhuvõtu/väljaviskeelement tuleb paigaldada katuseläviigule või katust läbivale vent.kanalile ja fikseerida kinnituskruvide või neetidega läbiviigu/vent.kanali külge.
8. Õhuvõtu/väljaviskeelement on hooldusvaba. Vajadusel pühkida niiske lapiga.

Lindab AS

Rain Siim