

Toote andmeleht (2021-01-15)

Lehter

Paigaldatakse Prescori kaitseklapi ja mahalasketoru vahele. Võimaldab läbi ava kontrollida, kas kaitseklapp laseb liigset vett välja.



Tüüp	Ühendus		Rakendus	Mõõdud		###	Tellimuse kood
	A	B		C [mm]	D [mm]		
Lehter 1/2 (messing)	R 1/2"	Rp 1/2"	Prescor 1/2", Prescomano 1/2", Prescor B 1/2"	80	58	1	27350
Lehter 3/4 (messing)	R 3/4"	Rp 1"	Prescor B 1/2", Prescor 3/4", Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2"	94	76	1	27360
Lehter 1 (malm)	1" M	1 1/2" F	Prescor 3/4" TRD, Prescor Solar 3/4"	185	95	1	27325
Lehter 1 1/4 (malm)	1 1/4" M	1 1/2" F	Prescor 1", Prescor Solar 1"	195	100	1	27330
Lehter 1 1/2 (malm)	1 1/2" M	1 1/2" F	Prescor 1 1/4", Prescor S 1 1/4"	205	105	1	27340

Leidke võrgust rohkem teavet:

[Kasutusjuhendid](#)

[CAD-joonised](#)

[Lisadokumentatsioon](#)

Flamco Baltic
 Mustamäe tee 44
 10621, Tallinn - ee
T +372 568 838 38
F +372 560 001 63
E info@flamco.ee
I flamcogroup.com/ee